TechNote

Alcatel-Lucent OmniPCX Office

Stand: 13. Mai 2015











Vorbemerkung

Dieses Dokument unterstützt Sie bei der Integration der XCAPI, Version 3.3.249, in ein bestehendes Umfeld einer Alcatel-Lucent OmniPCX Office (OXO) in der Version R7 und kann mit geringen Anpassungen auch mit vorherigen Alcatel-Lucent OmniPCX Office-Versionen verwendet werden. Um eine optimale Zusammenarbeit beider Komponenten unter Verwendung des SIP-Protokolls zu gewährleisten, werden nachfolgend die nötigen Konfigurationsschritte erläutert. Es wird vorausgesetzt, dass die eingesetzte Hardware betriebsbereit und die Softwareinstallationen, insbesondere die der verwendeten CAPI-Applikation, installiert und für die Verwendung mit der XCAPI konfiguriert ist. Bei technischen Fragen zur Installation und Konfiguration der Produkte anderer Hersteller, konsultieren Sie bitte die entsprechenden Dokumentationen. Für eine Unterstützung der XCAPI-Installation, steht das XCAPI-Handbuch auf unserer Website http://www.xcapi.de zur Verfügung

XCAPI-Konfiguration

Starten Sie die XCAPI-Konfiguration, um einen neuen Controller einzurichten. Sollte der XCAPI-Konfiguration noch kein Controller bekannt sein, werden Sie direkt nach dem Start von dem XCAPI-Controller-Assistenten bei der Einrichtung unterstützt.

Sollten bereits konfigurierte Controller vorhanden sein, können Sie ebenfalls mit Hilfe des Assistenten einen neuen Controller anlegen. Wählen Sie zunächst in der Übersicht der XCAPI unter dem Controller-Dialog den Punkt Klicken Sie hier um einen neuen Controller zu konfigurieren aus.



Anschließend, sofern nicht automatisch ausgewählt, im Controller hinzufügen-Dialog die Option Voice-over-IP (VoIP) Controller hinzufügen. Mit der Weiter-Schaltfläche gelangen Sie zu dem nächsten Konfigurationsdialog.

Controller-Assistent		×
Controller hinzufügen Willkommen beim XCAPI-C	iontroller-Assistenten	
✓ Controller-Typ	Willkommen beim XCAPI-Controller-Assistenten	
Netzwerkkarte		
	Dieser Assistent begleitet Sie beim Anlegen eines neuen Voice-over-IP oder ISDN Controllers.	
-1	Wählen Sie eine der Optionen aus und klicken Sie auf Weiter oder klicken Sie auf Abbrechen um den Assistenten zu beenden.	
AT	Voice-over-IP (VoIP) Controller hinzufügen Schließen Sie dieses System an eine Voice-over-IP Umgebung an.	
	ISDN Controller hinzufügen Schließen Sie dieses System mit einer CAPI 2.0 kompatiblen ISDN Karte an da ISDN an.	s
	< Zurück Weiter >	'n

2.1 Auswahl der Netzwerkkarte

Wählen Sie in diesem Dialog die Netzwerkkarte aus, die der Controller für die Voiceover-IP Kommunikation benutzen soll. Für eine ausführliche Beschreibung verweisen wir an dieser Stelle auf das Dokument Kurzanleitung der XCAPI, das Ihnen in unserem Community-Download-Bereich unter http://www.te-systems.de zu Verfügung steht.

Controller-Assistent Controller hinzufügen		X
Wählen Sie eine Netzwerk	karte aus	
✓ Controller-Typ	Da jedes Endgerät ode verfügen muss, benöti	er Gateway eine Verbindung zu dem Voice-over-IP Netzwerk igt Ihr System eine Netzwerkkarte, die an dieses Netzwerk
🗸 Netzwerkkarte	angeschlossen ist. Wä	hlen Sie die entsprechende Netzwerkkarte aus der Liste aus.
Voice-over-IP Umgebung		
	Device	Kommentar
<u>A</u>	WS 192.168.92.1	Intel(R) PRO/100 VE Network Connection - Paket
		< Zurück Weiter > Abbrechen



2.2 Voice-over-IP-Umgebung

Selektieren Sie in dem Dialog Controller Hinzufügen den Eintrag Alcatel-Lucent aus der Liste der Voice-over-IP-Umgebungen aus. Dadurch wird die erfahrungsgemäß bestmögliche Vorauswahl der nötigen Konfigurationseinstellungen übernommen und Ihnen eine manuelle Konfiguration weitestgehend erspart.

Controller-Assistent	
Controller hinzufügen Wählen Sie die Voice-ove	er-IP Umgebung aus
✓ Controller-Typ ✔ Netzwerkkarte	Wählen Sie die Voice-over-IP Umgebung des neuen Controllers aus. Wenn die Liste Ihre PBX nicht enthält, sollten Sie eine der generischen Umgebungen auswählen.
✓ Voice-over-IP Umgebung	
Signalisierungsprotokoll	Aastra MX-ONE
Alcatel-Lucent PBX	Alcatel-Lucent Asterisk Avaya Communication Manager Avaya I55 Avaya I5 Office 3.0 Avaya IP Office 4.0 Avaya SES Clsco CallWanager Express Clsco CallWanager /Clsco Unified Communications Manager Clsco Gateway H.323-Gatekeener
	< Zurück Weiter > Abbrechen

2.3 Voice-over-IP-Protokoll

Wählen Sie anschließend für die Kommunikation mit dem Voice-over-IP Umfeld das SIP-Signalisierungsprotokoll aus.

Controller hinzufügen Wählen Sie das Voice-ove	er-IP Signalisierungsprotokoll aus
 Controller-Typ Netzwerkkarte Voice-over-IP Umgebung Signalisierungsprotokoll Benutzerdaten Alcatel-Lucent PBX Bezeichnung und Kanäle 	Jedes Voice-over-IP Netzwerk arbeitet mit einem bestimmten Protokoll wie bspw. H. 323 oder SIP. Die Liste unten zeigt alle Protokolle, die in der ausgewählten Umgebung verwendet werden können. Wählen Sie bitte dasjenige Protokoll aus, das in Ihrem Netzwerk verwendet wird. H. 323 SIP
	< Zurück Weiter > Abbrechen



2.4 Benutzerdaten

In dem Benutzerdaten-Dialog müssen ggf. die Zugangsdaten eingetragen werden, die für eine SIP-Authentifizierung benötigt werden. Für dieses Konfigurationsbeispiel wird eine Anbindung ohne Authentifizierung vorgenommen und dementsprechend werden keine Benutzerdaten hinterlegt.

Controller-Assistent	S
Controller hinzufügen Geben Sie die SIP-Benutz	erdaten ein
✓ Controller-Typ ✓ Netzwerkkarte	Das entfernte Gerät erfordert die Authentisierung eines Benutzers. Geben Sie entsprechende Benutzerdaten ein. Falsche Benutzerdaten können dazu führen, dass eine Kommunikation mit dem Gerät nicht möglich ist.
Voice-over-IP Umgebung Signalisierungsprotokoll	Benutzername (SIP-ID)
Alcatel-Lucent PBX	Angezeigter Name
Bezeichnung und Kanäle Bestätigung	Organisation
	< Zurück Weiter > Abbrechen

2.5 IP-Adresse der Alcatel OmniPCX Office

In diesem Konfigurationsdialog muss in dem Eingabefeld Alcatel-Lucent PBX die IP-Adresse der Alcatel-Lucent OmniPCX Office eingetragen werden.

Geben Sie die Adresse de	r Alcatel-Lucent-PBX ein		
✓ Controller-Typ ✓ Netzwerkkarte ✓ Voice-over-IP Umgebung	Geben Sie die IP-Adresse de Alcatel-Lucent PBX in Ihrem die IP-Adresse der korrekter	er Alcatel-Lu Netzwerk b n Alcatel-Lu	icent PBX ein. Sollten sich mehrere efinden, vergewissern Sie sich bitte, dass cent PBX eingeben.
 Signalisierungsprotokoll Benutzerdaten Alcatel-Lucent PBX Bezeichnung und Kanäle Bestätigung 	Alcatel-Lucent PBX		192.168.92.246



2.6 Controller-Bezeichnung und Anzahl der Leitungen

Im vorletzten Konfigurationsdialog des XCAPI-Controller-Assistenten kann eine Controller-Bezeichnung und eine Anzahl der verfügbaren Leitungen eingetragen werden.

Controller hinzufügen Geben Sie eine Beschrei	ibung und die Anzahl der Lei	tungen ein			
✓ Controller-Typ ✓ Netzwerkkarte ✓ Voice-over-IP Umgebung	Geben Sie eine sinnvolle Leitungen ein. Bitte bea installierten Lizenz abhä	e Bezeichnung für Ichten Sie, dass d Ingt.	[,] diesen Control die effektive An:	er und die A zahl der Leit	Anzahl der ungen von der
 Signalisierungsprotokoll 	Bezeichnung		Alcatel-Lucent (DXO - SIP	
Benutzerdaten Alcatel-Lucent PBX	Leitungen	[10		
 Bezeichnung und Kanäle 					
Bestätigung					

2.7 Controller fertigstellen

Verwenden Sie abschließend die Fertigstellen-Schaltfläche, um den neuen Controller anzulegen.





Der angelegte SIP-Controller wird nun in der Übersicht der XCAPI-Konfiguration angezeigt. Speichern Sie abschließend den neu erstellten bzw. konfigurierten XCAPI-SIP-Controller ab.





Beachten Sie, dass die vorgenommenen Änderungen des XCAPI-Controllers erst nach dem Speichern und anschließendem Neustart der angebunden CAPI-Applikation wirksam werden.





Konfiguration des OmniPCX Office Gateways

Um eine Voice-over-IP Kommunikation zwischen der Alcatel-Lucent OmniPCX Office und der XCAPI herzustellen, muss neben der bereits beschriebenen Erstellung des XCAPI-SIP-Controllers, auch eine entsprechende Konfiguration des Alcatel-Lucent OmniPCX Office-Gateways vorgenommen werden. Das hier gezeigte Beispiel beschränkt sich auf eine grundlegende Anbindung, die entsprechend an das eingesetzte VoIP-Umfeld angepasst werden muss.

Die Alcatel-Lucent OmniPCX Office-Gatewaykonfiguration wird mit Hilfe der OmniPCX Office Management Console vorgenommen.







VoIP Parameters

Die Konfiguration der VOIP: Parameters, wird über den Voice Over IP-Dialog des OMCs vorgenommen. Der Konfigurationsreiter General wird mit den folgenden Parametereinstellungen verwendet:

VoIP: Parameters
General Gateway DSP DHCP Fax SIP
Number of VolP-Trunk Channels
Number of VoIP-Subscriber Channels 4
IP Quality of Service 11100000 IP_PRECEDENCE_7 -
VoIP Protocol
✓ RTP Direct
OK Cancel

Die Parameter des Konfigurationsreiters Gateway werden mit den vorgegebenen System-Werten verwendet. Die in diesem Beispiel verwendete Wahlendetabelle (End of Dialing table used) wird nicht aufgeführt.





Die DSP-Parameter werden mit den nachfolgend angezeigten Einstellungen verwendet.

VoIP: Parameters	
General Gateway DSP DHCP Fax SIP	
Law Mode A-law	
Echo Cancellation	
Voice Active Detection	
OK Cancel	

Die Fax-Parameter werden mit ihren Default-Einstellungen verwendet.

VoIP: Parameters			×
General Gateway [DSP DHCP Fax	SIP	,
T38 Parameters			
UDP Redundancy	1		
Framing	O		
ОК С	Cancel		



Die SIP-Parameter werden ebenfalls mit den Default-Einstellungen verwendet.

VoIP: Parameters	
General Gateway DSP DHCP Fax SIP	
1000 ms Timer T1	6 Number of Retries
Requested	Authentication
Registered Username	Username
Registrar IP Address	Shared Secret
Port 5060	Registered Realm
DNS SRV	3600 S Evnire Time
Registrar Name	
Outbound Proxy IP	
Blacklist Behavior 90 - Message Peak Number	360 ★ min Quarantine Time
3 s Period Peak Detection	10 - min Unreachable Proxy List Timer
Local Domain Name	
OK Cancel	





3.1 External Lines

Über den Konfigurationsdialog Externe Leitungen (External Lines) werden die Einstellungen und das Verhalten der externen Rufsignalisierungen vorgenommen. Für die Anbindung der CAPI-Applikation über die XCAPI werden für diese TechNote die Einstellungen und Parameter der Dialoge List of Accesses, List of Trunk Groups und Protocols angepasst bzw. überprüft. Bei Bedarf müssen hier weitere Anpassungen für die Konfigurationsdialoge Remote Substitution, Analog Protocol Selection und Incoming Call Handling vorgenommen werden.

List of Accesses

Über die Liste der Zugriffe (List of Accesses) werden Informationen über die verfügbaren Anschlusstypen (Digital, VoIP) mit ihrem dazugehörigen Kennzeichen, der jeweiligen physikalischen Adresse und die Anzahl der jeweils zur Verfügung stehenden Kanäle angezeigt. Über den jeweiligen Anschluss-Typ wiederum, wird z.B. die Anzahl der verfügbaren B-Kanäle gesetzt, oder ob es sich um einen Privaten (Private) oder Öffentlichen (Public) Zugriff handelt.

Bei Bedarf müssen weitere Anpassungen für die Konfigurationsdialoge Kurzwahl (Speed Dial), Anrufverteilung (Call Distribution) oder Verbindungskategorie (Link Category) vorgenommen werden.

UmniPCX Office Management Consol	e 🗌 🗌 🗌
File Comm View Options ?	
] 🗅 🗳 🖬 🖷 🗳 🕌 🚺 🤶	
OMC	List of Accesses
OMC Image: Second State S	List of Accesses
Germany Alcatel Lucent OmniPCX R1.xR7.x I	Business



In diesem Beispiel werden die folgenden Einstellungen für den VoIP/T2 Zugang verwendet:

VolP-Trunk				×
Phy. Add. 95-001-01 Metering Co Meter part. Meter total	Type VoIP unters 0 0	Identifier V001 Reset	VolP-Trunk Ch.	Speed Dial Call-Dist. Link-Cat.
Out of S Dublic tr Alternative CL	ervice (logical) unk .IP/COLP Num	ber		
ОК	Cancel			

Digital Accesses Details		
Phy. Add. Type Idd 03-001-01 T2 F Direction of B-Chan. incoming	No of B-Chan. Protocol-Type No of Data Ch 001 30 EDSS1 Image: Color of Data Ch Layer1 / Layer 2 Mode User Image: Color of Data Ch	Speed Dial Call-Dist. Link-Cat.
outgoing C bi-directional S Allocation Ascendant Collision Slave	Layer 1 frame format ISDN Clock Priority Clock delivery allowed Clock delivery priority	Alarms
Public trunk Dut of Service (logical) Dut of Service (physical) Alternative CLIP/COLP Number	TEl Management. Point to Point Point to Point Automatic TEl Negotiation Fixed TEI	



Die Parameter der Verbindungskategorie (Link Category) der VoIP- und T2-Zugriffe werden mit den folgenden Einstellungen verwendet:

Link Catego Phy. Add. 03-001-01	ry Type T2		dentifier P001	
⊤Traffic Shari Mode Norm. Rest.	ng LC No 2 2	Barring Mode Norm. Rest.	Voice VLC 1 1	Non V. NLC 1 1
(OK] Cance	el		

Link Catego	ry			×
Phy. Add. 95-001-01	Type VolP		dentifier V001]
Traffic Shari	ing	Barring	Maina	- New Y
Mode	LC No	Mode	VIC	NLC
Norm.	2	Norm.	1	1
Rest.	2	Rest.	1	1
(OK] Cance	el		

List of Trunk Groups

In der Liste der Systembündel (List of Trunk Groups) werden die verfügbaren und benötigten Trunks hinzugefügt und mit ihren Details angezeigt. Hier kann für den jeweiligen Trunk ein zyklischer oder sequentieller Verhaltenstyp, ein beliebiger Name eingetragen und eine entsprechende Verbindungs-Kategorie zugeordnet werden.

In dem hier gezeigten Beispiel wird der Trunk mit der Nummer 0, der den Amtsanschluss darstellt, und der VoIP Trunk mit der Nummer 61, der als Secondary Trunk Group in dem Numbering Plan Konfigurationsdialog angelegt wurde, beschrieben auf Seite 17, verwendet.

List of Tru	ink Grou	ps		
Index	C No.	C Type	C Name	Modify Details
1	0 61	Cyclic Cyclic	PSTN VOIP	
3 4 5 7 8 9 10 11 12		Cyclic Cyclic Cyclic Cyclic Cyclic Cyclic Cyclic Cyclic Cyclic Cyclic Cyclic		
Return				



Nachfolgend werden die hier verwendeten Detail-Einstellungen der Trunk Groups angezeigt.

Trunk Grou	ups : Details							
Index 1	No. T	ype Cyclic	Name PSTN	Index 2	No. 61	Type Cyclic	Name VOIP	[
Phy. Add.	Асс. Туре	Identifier	No of Chan. 30	Phy. Add.	Асс. Тур	e Identifier	No of Chan. 4	Add
03-001-01	T2	P001	30	95-001-01	VolP	V001	4	Delete
								Modify
								Up
								Down
								Link-Cat.
				1				
ОК	Cancel							

Protocols

In dem Konfigurationsdialog Protokoll (Protocols) können Einstellungen für die unterschiedlichen Protokolltypen (ISDN Trunks, Digital Tie Lines, ISVPN, Analog Trunks und für das Register Signalling) vorgenommen werden und entsprechend der ISDN-Anbindung angepasst werden.

JonniPCX Office Management Co	onsole	
File Comm View Options ?		
] 🗅 💕 🖬 📲 🗳 🎒 🚺 📍		
OMC	Protoco	ols
₩ OMC ₩ Tools = ₩ Tools	Prot	ocols
- 🍏 Customer/Supplier Info	Protocols	
Installation typical Modification typical O3 Numbering Collective Speed Dialing	ISDN Trunks EDSS1 Modify	Analog Trunks
Directory Directory Subscribers/Basestations List Directory Voice Processing O Time Ranges Attendant Groups	Digital Tie Lines QSIG Modify	Analog Tie Lines
Hunting Groups Broadcast Groups Pickup Groups Pickup Groups Manager-Secretary Relations	ISVPN Protocols	Register Signalling R2 Signalling Modify
Subscribers Misc External Lines External Lines External Line Est of Accesses Est of Trunk Groups Est of Trunk Scoups	OK Cancel	
Traffic Counters Trotocols Analog Protocols Selection Incoming Call Handling		
Germany Alcatel Lucent OmniPCX R1.x	R7.X Dusiness	





Die EDSS1-ISDN-Protokolleinstellungen werden, fast ausnahmslos, vorgegebenen Default-Werten verwendet.

ISDN Trunks - EDSS1	ISDN Trunks - EDSS1
Layer 2 Layer 3 Parameters	Layer 2 Layer 3 Parameters
General Timers and Parameters for S0,T0,T1,T2,PLL	15.0 ± s T 302 Interdigit reception
1000 📩 ms T200 Min. time betw. frames 10 ms	20.0 🛫 s T 302L Interdigit reception DISA
1000 📩 ms T201 Min. time betw. TEI-msg 10 ms	s T 303 Setup retransmission
10000 📩 ms T203 Min. time betw. sup. frames 10 ms	30.0 🛫 s T 304 Interdigit transmission
3 ★ N200 Number of Retransmissions	s T 305 Disconnect supervision
260 📩 N201 Max. Length of Info-Field	s T 308 Release supervision
	12.0 🔹 s T 309 Supervision
S0/T0 CC S0/T0 PLL T1/T2 CC T1/T2 PLL	40.0 📩 s T 310 Outgoing call proceeding
	s T 313 Connect supervision
	Transit Counter limit
UK Cancel Default	UK Cancel Default
ISDN Trunks - EDSS1	X
Layer 2 Layer 3 Parameters	
s Simulate off hook	
I✓ Restart T0/DLT0	
I✓ Restart IT/12/DL12	
Bemove sending complete for a	putacing calls
Force sending complete for inc	oming calls
Send ringback tone for incomin	ig calls
📃 🦵 Simulate ringback tone for outg	ioing calls
National ISDN 🗾	Protocol Variant

Default

ΟK

Cancel





3.2 Numbering

Der Konfigurationsdialog Nummerierung (Numbering) bietet verschiedenste Möglichkeiten, um den Rufnummernplan der Alcatel-Lucent OmniPCX Office zu gestalten und zu beeinflussen. Hier werden nur die relevanten Konfigurationsbereiche beschrieben, die für eine grundlegende Anbindung der XCAPI benötigt werden.

Numbering Plans

Der Konfigurationsdialog Rufnummernpläne (Numbering Plans) unterteilt sich in die Bereiche Interner Rufnummernplan (Internal Numbering Plan), Öffentlicher Rufnummernplan (Public Numbering Plan), Eingeschränkter öffentlicher Rufnummernplan (Restricted Public Numbering Plan) und dem Privaten Rufnummernplan (Private Numbering Plan). Der SIP-Trunk wird als Secondary Trunk Group deklariert.

In diesem Beispiel wird für die SIP-Anbindung der ARS-bezogene Rufnummernbereich 300-399 und nachfolgend angezeigten Rufnummerneinträge verwendet.

Numbering Plans					×
Internal Numbering Plan Pu	ıblic Numbering Pl Start En	an Restricted d Base	Public Numbering Pl NMT Pri	lan [Private Numbe v Fax	ring Plan
Main Trunk Group	• 0 0	0	Drop 💌 No		Delete
Main Trunk Group Subscriber Secondary Trunk Group Secondary Trunk Group	0 0 110 19: 300 39: 61 61	0 9 110 9 ARS 1	Drop No Drop No Keep Ye Drop No	s S	Modify Up Down
OK Cancel					

End 454199 10 454199 10 454399 61	Base 110 110 ARS 1	NMT Drop 💌 Keep Drop	Priv No Vo Yes No	Fax	Add Delete Modify
10 454199 00 454399 61	110 ARS 1	Drop Keep Drop	No Yes No		Modify Up
					Down



In diesem Beispiel werden keine Eingeschränkter öffentlicher Rufnummernplan-Einträge verwendet.

umbering Plans							
Internal Numbering Plan	Public Numberi	ng Plan	Restricted F	ublic Number	ing Plan F	rivate Numbe	ering Plan
Function	Start	End	Base	NMT	Priv	Fax	Add
Activate Meet Me	<u> </u>			Drop	No 💌	<u> </u>	Delete
							Modify
							Up
							Down
							Copy from
OK Car	ncel						

Der private Rufnummernplan wird mit den folgenden Einstellungen verwendet.

umbering Plans							(
Internal Numbering Plan Public	c Numberin	g Plan Re	estricted Pu	iblic Numberir	ig Plan P	'rivate Number	ing Plan
Function	Start	End	Base	NMT	Priv	Fax	Add
Main Trunk Group	0	0	0	Drop	No Vo	1	Delete
Subscriber Secondary Trunk Group	110 300	199 399	110 ABS	Drop Keep	No Yes		Modify
Secondary Trunk Group	61	61	1	Drop	No		Up
							Down
,							
OK Cancel	1						





3.3 Automatic Route Selection

Im Konfigurationsdialog Automatische Wegesuche (Automatic Route Selection) wird das SIP-Bündel als Bündelliste (Trunk Group List) mit den benötigten Präfix-Informationen spezifiziert.

Trunk Groups Lists

In dem Konfigurationsdialog Bündelliste (Trunk Group Lists) werden die Bündel definiert, die zur Herstellung einer Verbindung über den Automatischen Wegesuche (Automatic Route Selection)-Mechanismus verwendet werden sollen.







Automatic Routing: Prefixes

Der für die XCAPI verwendete Rufnummernbereich, der bereits im Numbering Plans-Dialog (siehe Seite 17) definiert wurde, wird nun als Präfix in dem Konfigurationsdialog Auto-Wegesuche: Präfixe (Automatic Routing: Prefixes), wie nachfolgend angezeigt, verwendet.

Beachten Sie, dass die Gateway-Bandbreite und die Codec/Framing-Einstellungen konform zur VoIP-Umgebung eingerichtet werden muss.







Gateway Parameters

Der Gateway Parameter Index, der in der ARS-Präfix-Konfiguration angegeben wurde, wird mit den nachfolgenden Einstellungen verwendet. Der Fax-Parameter ist auf T38 eingestellt. Bei der Verwendung der SoftFax-Methode muss der Fax-Parameter auf G711 gestellt werden. Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise der Fax-Kapitel ab Seite 26.







SIP Public Numbering

Die Öffentliche SIP-Nummerierung (SIP Public Numbering) spezifiziert das Verhalten der privaten und öffentlichen SIP-Nummern. In diesem Konfigurationsbeispiel werden die vom System vorgegebenen Default-Einstellungen verwendet.







3.4 Features Design

Die Konfigurationseinstellungen der Systemleistungsmerkmale (Feature Design) werden mit den im nachfolgenden Screenshot angezeigten Einstellungen verwendet. Nicht angezeigte Einstellungen werden mit ihren Standardwerten verwendet.



3.5 Noteworthy Addresses

Für eine korrekte SIP-Signalisierung, muss der Parameter SimConnImm ([System Miscellaneous] [Memory Read/Write] [Other Labels]) auf 0 gesetzt sein. Dieser ist bei einigen OmniPCX Versionen auf Wert 1 gesetzt und bewirtk unter anderem, dass das OmniPCX Gateway kein Besetzt (User Busy) per SIP signalisiert.





3.6 Subscribers/Basestations List

Über den Konfigurationsdialog Teilnehmer/Basistationen Liste (Subscribers/Basestations Lists) müssen ggf. die entsprechenden Optionen für eine Externe Rufumleitung oder die entsprechenden Kategorien für die Verkehrsaufteilung bzw. Rufnummernsperre gesetzt werden.





Hier werden lediglich die beiden Konfigurationsparts der Leistungsmerkmale (Feature)-Einstellungen eines Alcatel 4029 Terminals angezeigt. Beachten Sie ggf. die Hinweise in dem Kapitel Redirection Number ab Seite 31.

Feature Rights	$\overline{\mathbf{X}}$			
Phy. Add. No. Terminal 01-001-01 110 4029	Name Client			
Feature Rights Part 1				
Camp on Allowed	✓ Paging			
Camp on Protection	Selective Diversion			
Conference	🔽 External Diversion			
 Callback (automatic) 	✓ Intrusion Allowed			
🔽 Name Display	Intrusion Protection			
Call Pickup Allowed	🔲 Warntone Protection			
VUS Allowed	Lidentity Secrecy			
Meet Me Conf activation				
OK Cancel	Part 2			

Feature Rights	X				
Phy. Add. No. Terminal 01-001-01 110 4029	Name Client				
Feature Rights Part 2					
✓ Transfer to external	Join incoming and incoming				
🔲 Private Subscriber	Join incoming and outgoing				
🔽 Inhibit Flag	Join outgoing and outgoing				
🔽 Trunk Allot	E Remote Substitution				
DND override allowed	DDC Protection				
Frotection against DND override	Assign Auth. for MTR charge				
MF Transparency	Inhibition Time ranges				
CLI is diverted party	🔲 Remote custom. Company greeting				
OK Cancel	Part 1				





Fax

In diesem Kapitel werden die grundlegenden Konfigurationseinstellungen bei einer Verwendung der SoftFax- bzw. T.38-Methode erläutert.

4.1 SoftFax

In diesem Modus verhält sich die XCAPI durch die Übertragung von modulierten Faxsignalen wie ein herkömmliches analoges Faxgerät und setzt dementsprechend einen nicht komprimierenden G.711-Codec voraus. Beachten Sie, dass der Gateway-Parameter auf G711 eingestellt werden muss.





Der Parameter Software FAX über Sprachkanäle benutzen muss für den XCAPI-Controller entsprechend aktiviert werden.





4.2 T.38

Bei der Verwendung des T.38-Fax-Protokolls muss der T.38-Codec als Gateway-Parameter selektiert werden.

DimiPCX Office Management Console						_			
File Comm View Options ?									
] 🗅 💕 🖬 🖷 🗳 🎒 🤋									
OMC	Gateway Parameters								
MC OMC	Index	RFC 3325	Remote SIP Port	SIP Numbers Format Index	DNS	Outbound Proxy	Fax		
	1	No	5060	1	Disabled	192.168.92.1	_T38 💌		
E-SYSTEMS GmbH							T38		
							G711		
Modification typical									
O3 Numbering									
Installation Numbers									
Default Configuration									
Numbering Plans									
Features in Conversation									
DDI Number Modification Table									
Number Modification Table									
End of Dialing Table									
Automatic Routing Selection									
Automatic Routing: Prefixes									
Gateway Parameters									
SIP Public Numbering									
Trunk Groups Lists									
Hours									
Day Groups									
Providers/Destinations									
Authorization Codes									
Tone/Pause-MF									
ARS Miscellaneous									
PTN Conversion									
Germany Alcatel Lucent OmniPCX R1.xR7.x Bu	siness								



Der Parameter Software Fax über Sprachkanäle nutzen muss unter den Features-Einstellungen des XCAPI-Controllers deaktiviert werden.





Stellen Sie sicher, dass der T.38 - UDP Codec innerhalb der Codecs-Einstellung des XCAPI-Controllers zur Verfügung steht.







Call Transfer

Das Dienstmerkmal Call Transfer kann durch den Einsatz der XCAPI simuliert werden, wenn seitens der CAPI-Applikation ein Vermitteln zwischen zwei Teilnehmern signalisiert wird. Während des simulierten Vermittelns werden zwei B-Kanäle belegt.

Die Parameter im Konfigurationsbereich ECT simulieren sollten per Default unter den Controller-Features gesetzt sein.



Redirecting Number

Eine Übertragung der Umlenknummer (Redirecting Number), ermöglicht neben der ursprünglichen Rufnummer auch die Rufnummer des umgeleiteten Teilnehmers zu übergeben.

Überprüfen Sie bei Bedarf die Systemleistungsmerkmale (Feature Design)-Einstellungen.

Die Option CLI Übertragung (CLI for external diversion) sollte aktiviert und die Option CLI ist umgeleiteter Partner bei externem Anrufer (CLI is diverted party if external caller) deaktiviert werden. Je nach Rufnummernauswertung der eingesetzten CAPI-Applikation muss die CLI ist umgeleiteter Partner (CLI is diverted party)-Option für die Teilnehmer spezifiziert werden.





Haftungsausschluss

Copyright © 2015 TE-SYSTEMS GmbH

Alle Rechte vorbehalten

Kein Teil dieses Dokuments oder das Dokument als Ganzes dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von TE-SYSTEMS GmbH in irgendeiner Form reproduziert werden.

Die in diesem Dokument gemachten Angaben entsprechen dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung. Die TE-SYSTEMS GmbH behält sich das Recht vor, Veränderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen sowie bei der Erstellung der Software wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Dennoch kann für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit des Inhalts, eine Wirtschaftlichkeit oder die fehlerfreie Funktion von Software für einen bestimmten Zweck keinerlei Gewähr übernommen werden. Die TE-SYSTEMS GmbH schließt daher jegliche Haftung für Schäden aus, die direkt oder indirekt aus der Verwendung dieses Dokuments entstehen.

Marken

Alle verwendeten Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken oder eingetragene Marken (auch ohne gesonderte Kennzeichnung) der jeweiligen privaten oder juristischen Personen und unterliegen als solche den gesetzlichen Bestimmungen.

Drittrechte | Third Party Disclaimer and Limitations

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

This product includes source code derived from the RSA Data Security, Inc. MD2, MD4 and MD5 Message Digest Algorithms.

This product includes source code derived from the RFC 4634 Secure Hash Algorithm software.

Copyright-Notices

All files included in this sample are copyrighted by TE-SYSTEMS GmbH.

All samples and the SDK may only be used in combination with the XCAPI-product.

The SDK contains code from libtiff with the following copyright-notice:

Copyright (c) 1988-1997 Sam Leffler

Copyright (c) 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

TE-SYSTEMS GmbH

Geschäftsführer Andreas Geiger Oliver Körber

> Anschrift Max-von-Laue-Weg 19 D-38448 Wolfsburg

Telefon +49 5363 8195-0 Fax +49 5363 8195-999 freecall 0800 8379783

E-Mail info@te-systems.de Internet www.te-systems.de www.xcapi.de